

AIR+)))

BeCode

Bedienterminal BeCode AIR Multi

Mit dieser Technik ist es möglich ein sehr dynamisches System für die Schrankverwaltung anzubieten, ohne die Schränke verkabeln zu müssen. Das Bedienterminal kann als stand-alone Installation betrieben oder ins Netzwerk eingebunden werden.

Die Zugangsberechtigung für die einzelnen Schlösser wird mittels Bedienterminal in den Speicher der RFID-Karte geschrieben. Dabei kann gleichzeitig auch eine zeitliche Beschränkung vergeben werden.

An einem Bedienterminal können verschiedene Anwendungen gleichzeitig realisiert werden: z. B. kann ein freier Schrank für einen begrenzten Zeitraum an einen Nutzer vergeben werden oder der Nutzer wählt einen verfügbaren Schrank für einen unbegrenzten Zeitraum aus.

Funktionen im Überblick

- Berechtigungen und Schränke zuweisen
- Zeitliche Beschränkung möglich
- Verwendung für permanente oder wechselnde Nutzer
- Nutzerhistorie aus Bedienterminal auslesbar
- Integration in bestehendes Netzwerk möglich, aber nicht erforderlich
- Bidirektionaler Austausch zwischen Karte und Schloss, bzw. Karte und Bedienterminal
- Status auslesen (Rolle, Batteriestatus)
- Logfile auslesen
- Verschlüsselte Kommunikation
- Unterstützt MIFARE DESFire EV1 und EV2
- Unterstützt Multiapplikations RFID-Karten

